



# ZOOM LENS f=100mm~200mm

図番 (PART NO.)	部品名 (NAME OF PARTS)	個数	共通製品名 (CAN USE FOR)	PRICE
CB 0095	マエドウ	ZOOMING LENS & D.B. HOUSE	1	
0096	ケース	CASE FOR DIAPH. MECHA.	1	
0097	シボリイタ	D.B. OPERATING RING ASS'Y	1	
0099	シボリハネ	D.B.	8	
0100	ハネオサエ	D.B. HOLDING PLATE	1	
0101	カムレバー	CAM LEVER ASS'Y	1	
0102	レバートメ	CAM LEVER STOPPER	1	
0103	カンカクビス	COLUMN FOR APT. SETTING CAM	3	
0104	シボリカム	APT. SETTING CAM	1	
0105	ツナギイタ	DIAPH. OPERATE LEVER	1	
0106	スラストカン	DIAPH. MECH. HOUSING	1	
0107	シボリカン	APT. SETTING RING	1	
0108	ナカドウ	MIDDLE FRAMING TUBE	1	
0109	セットカン	DIAPH. RING.	1	
0110	カムマワシ	APT. SETTING CAM HANDLE	1	
0111	ズームカン	ZOOMING RING	1	
0112	カバー	ZOOMING CAM COVER	1	
0113	リードカム	ZOOMING CAM	1	
0114	イドウワク	COUPLING RING #01	1	
0115	イドウワク	COUPLING RING #02	1	
0116	カムピン	GUIDE-PIN FOR ZOOM ADJUSTING BARREL	1	
0117	ローラー	LOWER ROLLER	1	
0118	ジク	GUIDE-PIN FOR ZOOMING	1	
0120	ウチワク	FRONT ZOOMING LENS HOUSING	1	
0121	リング	FASTENER FOR CL1004 & 1007	2	
0122	ヘリコイド	HELICOID ASS'Y	1	
0123	カバー	PAPER COVER RING	1	
0125	リング	FASTENER FOR LC1003	1	
0126	モジカン	FASTENER FOR LC1001	1	
0127	フード	LENS FOOD	1	
0128	ウチカン	CORDUROY PADDING	2	
0129	キヨリカン	FOCUSING RING	1	
0130	アトドウ	BACK FRAMING TUBE	1	
0131	カイテンドウ	ROTATABLE RING	1	
0132	オサエカン	FIX RING FASTENER	1	
0133	ツナギカン	CAMERA-BACK FIX RING	1	
0134	マウント	BAYONET MOUNT	1	
0135	ボタンバネ	LOCK-BUTTON SPRING	1	
0136	サンキヤクザ	TRIPOD THEADED HOLE	1	
0137	シート	SCREW COVER-PATCH	1	
0138	トメネジ	CAMERA-BACK FIX SCREW	1	
0139	アトワク	REAR LENS BARREL	1	
0140	ナカワク	MIDDLE LENS ASS'Y	1	
0141	リング	FASTENER FOR LC1010	1	
0142	リング	FASTENER FOR LC1012	1	
0143	アトカバー	REAR COVER	1	
0146	ズームピン	ZOOMING PIN	1	
0147	リング	FASTENER FOR LC1006	1	
0148	ボールウケ	DIAPH. DOT RING	1	
0149	セットリング	APT. SETTING CAM HANDLE HOLD RING	1	
0150	バネウケ	DIAPH. RING FASTENER	1	
0151	ストッパー	FOCUSING RING STOPPER	2	
0158	トメネジ	BACK LENS FOCUS ADJUSTING SCREW	1	

D.B. = DIAPHRAGM BLADE

DIAPH. = DIAPHRAGM

APT. = APERTURE

C-157

PARTS LIST

部品明細表

1/2

# ZOOM LENS f=100mm~200mm

図番 (PART NO)	部品名 (NAME OF PARTS)	数量	共通製品名 (CAN USE FOR)	PRICE
CB 0284	クリックバネ CLICK BALL SPRING	2		
CA 0016	ローラー UPPER ROLLER FOR CAM TUBE	1		
0060	ボタン LOCK BUTTON	1		
0062	キ LOCK PIECE	1		
0066	ストッパー MOUNTING STOPPER	1		
0166	シボリバネ D. B. SPRING	1		
0177	レバービス CAM LEVER SHAFT	1		
0178	ビス MOUNT SCREW	3		
0318	オサエカン FASTENER FOR LC1011	1		
0356	サークリップ "E" SHAPED WASHER	1		
0375	スペーサー SPACER	4		
0378	オサエイツ POSITIONING RING FOR PARTS #CB0097	4		
6218	ボールバネ DIAPH. RING RETURNING SPRING	4		
LC 1001	01レンズ LENS #01 ASS'Y	1		
1003	02レンズ LENS #02	1		
1004	03レンズ LENS #03 ASS'Y	1		
1006	04レンズ LENS #04	1		
1007	05レンズ LENS #05 ASS'Y	1		
1010	07レンズ LENS #07	1		
1011	08レンズ LENS #08	1		
1012	09レンズ LENS #09	1		
B 1/16	CLICK BALL	2		
	HK 1.4 - 109 BO	7		
	HK 1.4 - 202 BT	2		
	HK 1.4 - 203 BO	4		
	HK 1.4 - 232 BO	2		
	HK 1.4 - 266 BO	2		
	HK 1.7 - 266 BO	1		
	HK 1.7 - 272 BO	11		
	HK 2 x 6 SA	3		
	SK 1.4 - 107 SA	4		
	SK 1.7 - 206 BO	2		
	SK 1.7 - 208 BO	2		
	NU 1.7 x 2.5 SA	4		
	NU 1.7 x 3 UB	4		

C-157

PARTS LIST

部品明細表

2/2